

(RU)

Качели

### Важное предупреждение!

Вы купили качественное изделие марки «WOODY», которое Вам долгое время будет приносить радость.

### Правила безопасности

Перед использованием, пожалуйста, проконтролируйте, все ли узлы качелей крепко подтянуты. Если Вы заметите признаки износа, то качели нельзя далее использовать. В начале сезона и далее перед каждым использованием необходим регулярный контроль. Все подвижные части, такие как крюки и кольца должны быть смазаны. Следите за правильным подвешиванием качелей на крюках с шурупом! Крюки с шурупом должны быть как следует прикреплены против направления раскачивавшего движения. В противном случае крюки и кольца могут быть взято под протягивающим движением. Крюки с шурупом нужно привинтить, оставив 1 см резьбы снаружи. Дети могут пользоваться качелями только под надзором взрослого. Изделие не предназначено для общественного использования – только для домашнего пользования.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Канаты качелей представляют собой опасность удушения.

#### Опасность ранения!

**Примите, пожалуйста, во внимание следующие инструкции:**  
Эти качели предназначены для использования вне помещений. Подходящее размещение – на плоскую, небетонную, вымощенную или асфальтированную поверхность с минимальной дистанцией в 2 м от возможных препятствий, таких как заборы, гаражи, дома, свисающие ветви, бельевые шнурки или электропровода. Рекомендуем расположить игрушку таким образом, чтобы на ребенка не попадали прямые солнечные лучи. Качели не должны подвергаться прямому воздействию погодных условий.

- **Максимальная грузоподъемность: 100 кг**
- **Предостережение. Изделие не предназначено для детей младше 36 месяцев. Опасность падения.**
- Предосторожение. Только для домашнего применения.
- Предосторожение. Расстояние между сиденьем качелей и землей должно быть не менее 35 см.
- Предосторожение. Предназначено для применения на открытом воздухе.
- Дети могут играть с изделием только под наблюдением взрослых.
- Качели можно устанавливать только на конструкциях, обладающих достаточной стабильностью (массивные деревянные конструкции, стальные конструкции или бетонные потолки).
- Монтаж должен проводиться взрослым.
- Качели устанавливаются только способом, описанным в настоящей инструкции; другие способы крепления могут привести к повреждению каната или держателя.
- Крепление канатов, защитные крышки боковых ребер жесткости, крюки и кольца должны контролироваться взрослым, чтобы предотвратить ранение о дефектные части. Качели запрещается применять при обнаружении какого-либо дефекта крепёжного элемента качелей. Перед каждым применением также проверьте, затянуты ли прочно все болты и гайки, и при необходимости их затяните.
- Не размещайте качели вблизи лестниц.
- Закрепите качели на достаточноном расстоянии от остальных предметов, чтобы никто не мог пораниться. При этом учитывайте траекторию движения качелей при их раскачивании.

- Убедитесь в том, что в траектории качения нет никаких предметов с острыми гранями или твёрдых предметов.
- Применяйте крепёжный материал, соответствующий способу установки: на деревянные или стальные конструкции или на бетонный потолок (см. Установка качелей).
- При креплении на деревянную конструкцию или деревянный брус, крепёжный крюк нужно протянуть полностью через древесину и зафиксировать сверху гайкой.
- Убедитесь, что на Вашем ребёнке при применении этого изделия нет ни шлема, ни одежды со шнурками, которые могли бы зацепиться и привести к ранению ребёнка.
- Запрещается соскакивать с двигающихся качелей. Сходить с качелей можно только после того, как они остановятся.
- Соблюдайте достаточное расстояние от предметов и других людей, чтобы никто не мог пораниться.
- Помните, что это изделие при сильном солнечном свете может нагреваться.
- На изделии запрещается проводить технические изменения.

### Монтаж качелей

Для монтажа качелей выберите ровную и чистую площадку достаточных размеров.

Закрепляя качели на конструкции, вы должны быть абсолютно уверены в их достаточной стабильности. Для монтажа примите крюки толщиной не менее 10мм с резьбой, загнутые как минимум на 540° или полностью закрытые, чтобы исключить случайное отцепление. Если крепите на деревянные брусы, крепление необходимо полностью просунуть через дерево и на верхней стороне зафиксировать контргайкой, чтобы обеспечить достаточное безопасное соединение.

### Различные крепёжные крюки

Качели вешайте только на соответствующие держатели. К ним относятся:

- № 1: Закрытые петли, на которые качели подвешиваются с помощью карабинов  
№ 2: Круглые крюки, загнутые на 540°, чтобы исключить неумышленное расцепление качелей.

Предосторожение! Петля качелей должна быть размещена поперечно к направлению раскачивания, чтобы крепёжный элемент качелей не изнашивался так сильно при применении.

### Данное предупреждение важно для безопасности Вашего ребёнка.

#### Хранение, чистка

Храните изделие всегда в сухом и чистом состоянии в темперированном помещении. Чистить только водой, после чистки досуха вытереть чистой тряпичкой.

**ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не чистите агрессивными чистящими средствами.

#### Инструкция по ликвидации

Изделие и упаковочный материал ликвидируйте в отходы в соответствии с действующими местными нормами. Упаковочный материал, например, пакеты, не следует давать детям. Упаковочный материал храните в недоступном для детей месте

